

**Инструкция по использованию дополнительных услуг связи
при работе с АТ типа GSP2800
(ГСП_37_01)**

При подключении телефонного аппарата с тональным набором к абонентскому терминалу Глобалстар модели GSP2800 может быть реализован ряд нижеперечисленных дополнительных услуг:

1. АОН
2. АнтиАОН
3. Конференц-связь 3 абонентов
4. Переадресация вызова
5. Перенаправление вызова
6. Визуальная индикация нового (непрочитанного) речевого сообщения в почтовом ящике абонента на световом индикаторе телефона. *)
7. Услуга «не беспокоить» *)
8. Аудиоиндикация нового (непрочитанного) речевого сообщения в почтовом ящике абонента. *)
9. Визуальная индикация нового (непрочитанного) речевого сообщения в почтовом ящике абонента на световом индикаторе телефона. *)

Услуги пп. 1, 2, 4 могут активироваться через АССА набором номера 8-095-797-2730 с последующим выбором нужного пункта голосового меню системы, или через оператора ЦПА.

В настоящем документе приводятся инструкции и последовательность операций, выполняемых на клавиатуре телефонного аппарата для достижения указанных выше услуг.

1. АОН (CNIP).

Услуга платная и активируется абонентом через АССА или звонком в ЦПА. Для реализации этой услуги телефонный аппарат, подключенный к АТ типа GSP2800, должен иметь функцию АОН (индикация номера) активированной.

Номер вызывающего абонента передается между 1 и 2-ым звонком и отображается на индикаторе телефона, подключенного к АТ 2800.

2. АнтиАОН (CNIR).

Услуга платная и активируется абонентом через АССА или звонком в ЦПА. После активации услуги вызываемая сторона не может видеть номер звонящего абонента-подписчика услуги, даже если у него активирована услуга «АОН».

3. Конференц-связь 3 абонентов.

Услуга активируется ЗАО «Глобалтел» при заключении контракта по умолчанию в *"Основном пакете услуг"*, но может быть активирована и деактивирована абонентом по звонку в ЦПА.

Выполнение услуги – установить вызов с первым абонентом. Далее нажать клавишу ФЛЭШ (или нажать рычаг телефона на 1-1.5 сек). Телефон сгенерирует 5-тикратный трехтональный сигнал готовности, во время «проигрывания» которого или после него набрать номер 2-ого абонента. После набора нажать клавишу #. После ответа 2-го абонента нажать клавишу Флэш для подключения всех 3-х абонентов в конференц-вызов. Абонент оплачивает трафик по обоим установленным вызовам.

4. **Переадресация вызова.** Услуга активируется Глобалтел при заключении контракта по умолчанию в *"Основном пакете услуг"*. Абонент активирует и деактивирует переадресацию путем звонка в ЦПА, через АССА или набором указанных ниже спецкодов на телефоне, подключенном к АТ типа GSP2800.

*) Ввод услуги в эксплуатацию планируется во II квартале 2004 года

Спецкоды для активации-деактивации услуг (п.4)

b. Безусловная переадресация вызова.

Активация – набрать спецкод *72СФН#, где С – код страны, Ф – код города, Н- номер абонента, дождаться трехтонального сигнала.

Деактивация – набрать спецкод *720#, дождаться трехтонального сигнала.

c. Переадресация вызова по занятости.

Активация – набрать спецкод *90СФН#, где С – код страны, Ф – код города, Н- номер абонента, дождаться трехтонального сигнала.

Деактивация – набрать спецкод *900#, дождаться трехтонального сигнала.

d. Переадресация вызова по неответу (не отвечает после 5-го звонка, выключен или вне зоны).

Активация – набрать спецкод *92СФН#, где С – код страны, Ф – код города, Н- номер абонента, дождаться трехтонального сигнала.

Деактивация – набрать спецкод *920#, дождаться трехтонального сигнала.

e. Переадресация вызова по умолчанию (занято, не отвечает после 5 звонка, выключен или вне зоны обслуживания).

Активация – набрать спецкод *68СФН#, где С – код страны, Ф – код города, Н- номер абонента, дождаться трехтонального сигнала.

Деактивация – набрать спецкод *680# и дождаться трехтонального сигнала.

Примечание: код России набирать как «7» (без «+» и 00 перед «7»).

5. Перенаправление вызова на другой номер.

Данная услуга работает как с услугой «3-сторонний разговор», так и отдельно от нее.

Услуга активируется ЗАО «Глобалтел» при заключении контракта по умолчанию в "Основном пакете услуг", также абонент может активировать и деактивировать ее путем звонка в ЦПА.

Для перенаправления установленного вызова надо нажать клавишу ФЛЭШ (или нажать рычаг телефона на 1-1.5 сек).

Телефон сгенерирует 5-кратный трехтональный сигнал готовности, во время «проигрывания» которого или после него надо набрать номер абонента, куда нужно перенаправить вызов, нажать кнопку # (аналог кнопки SEND на мобильной трубке).

После установления нового вызова абонент нажимает кнопку * (аналог кнопки END на мобильной трубке). Абонент отключается, а оставшиеся две стороны могут продолжать разговор. Если абонент вместо кнопки * (END) нажимает кнопку # (SEND), то разговор со вторым абонентом обрывается и продолжается разговор с первым абонентом.